## HDビデオ会議システム 操作説明書

2010.08 Version.1

### 目次

1. 各大学のシステムの立ち上げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.1 はじめに	1
1.2 機器接続の確認① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1.3 機器接続の確認② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1.4 HDビデオ会議システムの電源を入れる ・・・	3
1.5 起動時の表示画面	4
1.6 カメラのプリセット設定と確認 ・・・・・・・・・・	5
2. 他大学との接続	7
2.1 相手拠点に接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2.2 映像画面の表示と切り替え	10
2.3 音声の送信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
2.4 プレゼンテーション画像の送信と解除 ・・・・・	16
2.5 映像と画像の画面パターン設定 ・・・・・・・・	17
3. 各大学のシステムの終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
3.1 通信の切断	18
3.2 電源を切って終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
3.3 電源を切らずにスタンバイモードにする ・・・・	21
3.4 周辺機器の電源を切る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
4. その他	22
4.1 音声、ビープ音への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
5. HDビデオ会議システム Q&A	23
6. 参考資料	27
6.1 リモコン操作ガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
6.2 ダイレクトダイヤルを使った簡単接続ガイド・・	29
6.3 マイクミキサー音量設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
6.4 ライブ型遠隔授業の流れとメッセージボード・・	31



### ライブ型遠隔講義 を支援する HDビデオ会議システム

岡山オルガノン15大学間 で、各大学の教室からネッ トワークを介して、ライブ配 信(生中継)するシステム です。

遠隔で、お互いの映像、音 声、画像を中継し、双方向 コミュニケーション型遠隔 講義を支援する、HDビデ オ会議システムの操作を スムーズに行うための説 明書です。

### 1. 各大学のシステムの立ち上げ

### 1.1 はじめに

- (1) 表記について
- ・自分側を「自拠点」と呼びます。相手側を「相手拠点」と呼びます。
- ・接続した側を「親拠点」と呼びます。接続された側を「子拠点」と呼びます。

(2) 配信について

・本説明書は配信する大学が行う操作方法を記載しています。

・受信する大学が行う操作方法は、「1.各大学のシステムの立ち上げ」から「1.6 カメラのプリセット設定と確認」(1~6 ページ)と「3.2 電源を切って終了」(20 ページ)をご覧ください。



(3) リモコンの主な名称

### 1.2 機器接続の確認①

使用する周辺機器がHDビデオ会議システムに接続されていることを確認して、周辺機器から電源をいれます。

※ 周辺機器の内容は、使用する環境によって異なります。

周辺機器の例:PC、書画カメラ(OHC)、スピーカー、マイクロホン、ペンタブレットなど





ペンタブレット



PC、書画カメラ(OHC)など

### 1.3 機器接続の確認②

HDビデオ会議システムとカメラが、ターミナルケーブルで接続されていることを確認します。



### 1.4 HDビデオ会議システムの電源を入れる

HDビデオ会議システムの本体正面の電源ボタンを押して電源を入れます。

	STORE	IPELA
電源ボタン		

※ 各部の詳細説明は、別冊「HD ビジュアルコミュニケーションシステム」取扱説明書の「各部の名称と働き」(245 ページ)をご覧ください。

### 1.5 起動時の表示画面

(1) 起動には2分ほどかかります。起動中は下記のような画面が表示されます。



(2)起動が完了すると下記のような画面が表示されます。



### 1.6 カメラのプリセット設定と確認

(1) リモコンの「レイアウト」ボタンを押して、接続画面を非表示にすると下図のようなカメラ映像になり、カメラアングルを調整できます。



(2) リモコンの「矢印」ボタンでカメラアングルを調整し、プリセットしたい「数字」ボタンを4秒程長 押しすると、下図のように「プリセット1番に登録されました。」と表示され、アングルが登録で きます。登録はリモコンのボタン「1」から「6」の数字にプリセットができます。



- (3) ズーム調整はリモコンの「ズーム」ボタンの「T」または「W」を押して調整します。
- (4) 一度プリセットした数字を長押して登録し直すと、前回の登録は消えて上書きされます。
- (5) 登録したプリセットを確認するには、リモコンの「数字」ボタンを押します。登録したカメラアング ルに切り替わります。

「フェードイン」効果

- (1) カメラ切り替えを「フェードイン」効果に設定するには、リモコンの「ツール」ボタンを押します。
- (2) リモコンの「矢印」ボタンで、メニューの「カメラ」(下図)を選択します。
- (3) 次に「フェードイン」(下図)を選択します。
- (4)「入」を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押します。
- (5) 最後に「保存」を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押します。一度「フェードイン」に設定すると、毎回設定する必要はありません。

※「フェードイン」の設定は、通信中に行えません。

~	<b>O</b> • • •	74-645	
1			
	T PER	フェー	・ドイン 入
	G-881		
	#LAN		
	#LAN		
	# LAN		
	Q 825		
	דאת איז	Ĵ	
CO DECORDANCE			

### 2. 他大学との接続

### 2.1 相手拠点に接続

### 接続方法①

(1) リモコンの「F1」から「F4」(ファンクション)ボタンに登録した拠点がある場合、リモコンの「F1」から「F4」のどれか1つを押します(下図)。



(2) 接続を始めます。しばらく「発信中」(下図)と表示された後、接続が完了します。



- ※リモコンの「F1」から「F4」ボタンを使って 4 拠点まで登録できます。登録や変更方法等は、別冊 「HD ビジュアルコミュニケーションシステム」取扱説明書の「アドレス帳に相手を登録する」(134 ページ)をご覧ください。
- ※自拠点と相手拠点は、あらかじめ接続時間を決めておきます。時間の余裕を持って機器の起動をしておきます。

※接続ができない場合は、相手拠点の準備が整っているか電話等で連絡をして確認します。

### 接続方法②

(1) リモコンの「接続」ボタンを押します。

(2) リモコンの「矢印」ボタンで「アドレス帳から選ぶ」を選択して(下図)、リモコンの「決定」ボタン を押します。



(3) 通信したい拠点をリモコンの「矢印」ボタンで選択します(次ページ図)。

(4) リモコンの「決定」ボタンを押します。



(5) 通信が開始します。しばらく「発信中」と表示された後、接続が完了します。相手拠点が複数の 場合、再度拠点をリモコンの「矢印」ボタンで選択して同様の順序で接続します。

### 接続方法③

- (1) リモコンの「接続」ボタンを押します。
- (2) リモコンの「矢印」ボタンでメニューの「履歴から選ぶ」を選択して(下図)、リモコンの「決定」ボ タンを押します。



- (3) リモコンの「矢印」ボタンで接続したい拠点を一覧から選択して(下図)、リモコンの「決定」ボタンを押します。
- (4) 通信が開始します。しばらく「発信中」と表示された後、接続が完了します。

() sz		発信履歴の一覧	
発信	発信	<b>周山大学</b> 19 192,169,107,3	2012/04/02 King (desized)
	着信 不在著像	間山理科大学 17 192,101,101,2	2010/06/02 17:00 (80:00:23)
		岡山理科大学 17 192.168.107.2	2010/08/02 17:03 (00:00:240
		岡山理科大学 17 192.158.101.2	2010/08/92 17:06 (00:00:18)
		同山大学 17 192,148,101,3	2010/08/92 17:03 (00:00:57)
1 共有アドレス帳		<b>岡山大学</b> 17 152.168.101.3	2010/06/02 16:46 (00:15:15)
7ドレス幅		岡山理科大学 17 152.168.101.2	2010/06/02 16:37 (00:23:49)
☆+詳細接続		くらしき作陽大学 JP 192,148,101,12	2010/07/25 14:19 (01:50:32)

### 2.2 映像画面の表示と切り替え

### 相手拠点が1拠点の場合の一画面表示

相手拠点が1拠点の場合、接続すると相手拠点のカメラ映像が一画面(下図:例)で表示されます。



※相手拠点では、自拠点のカメラ映像が一画面で表示されています。

※相手拠点が1拠点のみの通信の場合、分割画面は表示できません。

### 相手拠点が1拠点の場合の画面の切り替え

(1) 自拠点と相手拠点の映像画面を切り替えるには、リモコンの「レイアウト」ボタンを押します。

(2) リモコンの「F1」ボタンを押します。

U1771	-		
重重パターン	-	_	_
O Full	PandP	Side by Side	PinP
		-	-
PinP	PinP	PinP	PinP
モニターモード	-		
	CO PCP		
相手と自分の画面を切り替える		保存	
リモコン「F1」ホタン		保存	キャンセル
日本時代の画面を切り換える	-		3-3-32

(3) リモコンの「矢印」ボタンで「保存」を選択して(上図)、リモコンの「決定」ボタンを押します。または、リモコンの「レイアウト」ボタンを押します。



- (1) 自拠点と相手拠点の画面を同時に表示するにはリモコンの「レイアウト」ボタンを押します。
- (2) リモコンの「矢印」ボタンで「画面パターン」の一覧(下図)から表示パターンを選択して、リモコンの「決定」ボタンを押します。



(3) リモコンの「矢印」ボタンで「保存」(上図)を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押します。

※レイアウトの「画面パターン」はローカル設定であり、子拠点には反映(送信)しません。

### 相手拠点が2拠点以上の場合の分割画面の表示

相手拠点が2拠点以上の場合、接続すると自拠点と相手拠点の分割画面が表示されます。 下図のように、映像Aから映像Eの場所へ接続順に相手拠点の映像が表示されます。自拠点の映像 は、右下に表示されます。



※分割画面は3画面(3拠点)から6画面(6拠点)まで表示できます。

**相手拠点が2拠点以上の場合の表示画面の設定** ※接続をした親拠点のみ設定が可能 レイアウトの「放送モード」設定で、表示したい拠点のカメラ映像に切り替えることができます。

(1) リモコンの「レイアウト」ボタンを押します。



(2) リモコンの「矢印」ボタンで「放送モード」設定一覧(下図)を表示させます。

(3)「分割」を選択して保存すると、「分割画面」に切り替わります。

(4)「音声検出」を選択して保存すると、発声した拠点の画面に切り替わります。

(5)「自分を放送」を選択して保存すると、自拠点の画面に切り替わります。

(6)「Aを放送」を選択して保存すると、「映像 A」に該当する拠点の画面に切り替わります。

※相手拠点が5拠点の場合は、「放送モード」一覧に「Eを放送」までが表示されます。

※放送モードで設定した画面は、子拠点に反映(送信)されます。

### 2.3 音声の送信

- (1) ハンドマイク、ピンマイク、無指向性マイクロホン等マイクを使用して、相手拠点に音声が送信されるか確認します。
- (2) 音量を調整するには、マイクミキサーのビデオ会議音量を送出するつまみを回します。詳細 は、30ページの「マイクミキサー音量設定」をご覧ください。

※マイクミキサーのつまみの設定位置は、各設置環境によって異なる場合があります。

j	1	1 4444	1 .	 Langer		Casto-technica.
	5.00 5	Ø 5.	· · · · · · · ·			
	100 A * 242 00			 	-	

### 音声が送信できない場合①

無指向性マイクロホンを使用する場合の設定方法

(1) リモコンの「ツール」ボタンを押します。

(2) リモコンの「矢印」ボタンでメニューから「音声」を選択します。

RE	基本設定1	MIC #	指向性マイクロ	ホンを使用する場
		會声入力	MIC	T
		入力選択 (MIC系)	✓ MIC (A1/A3)	EC-MIC (A7)
			AUDIO 1	AUDIO 2
		ATER (AGXX)		
音声1	1 音声1	エコーキャンセラー	λ	
	16X	Suo 39997		
		##84-6	ŧ	•
		入力モード	ステレオ	
		The second s	F 200/101	10.00

(4)「MIC」を選択して(上図)、リモコンの「決定」ボタンを押します。

(5)「保存」を選択してリモコンの「決定」ボタンを押します。

(6) 無指向性マイクロホンの音声をミュートにするには、リモコンの「マイク」ボタンを押します。

### 音声が送信できない場合②

ハンドマイクを使用する場合の設定方法

(1) リモコンの「ツール」ボタンを押します。

(2) リモコンの「矢印」ボタンでメニューから「音声」を選択します。

(3) リモコンの「矢印」ボタンで「音声 1」から「基本設定 1」の「音声入力」を選	፪択します(下図)。
--	------------

<b>2</b> N*	基本設定1	AUX //	ンドマイクを使り	用する場合
		<b>登票入力</b>	AUX	1
		入力選択 (AUX系)	ALDED 1	AUD10 2
音声 1		22-3-0/2%-		
	Berne Land	102555		
		11832-F		
		入力モード	ステレオ	
		出力モード	ステレオ	
		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		**>**
PACONTRACES		And and a state of the state of		

(4)「AUX」を選択して(上図)、リモコンの「決定」ボタンを押します。

- (5)「保存」を選択してリモコンの「決定」ボタンを押します。
- (6) ハンドマイクの音声をミュートにするには、ハンドマイクのボタンを押して切ります。

### 2.4 プレゼンテーション画像の送信と解除

(1) PC、書画カメラ(OHC)等の画像を相手拠点に送信するには、リモコンの「プレゼンテーション」ボタンを押します。

(2) 画像を送信中は「プレゼンテーション送信」アイコン(下図)が表示されます。相手拠点も同様に、「プレゼンテーション受信」アイコンが表示されます。



(3) プレゼンテーション画像を解除するには、再度「プレゼンテーション」ボタンを押します。

(4) 解除すると「プレゼンテーション送信」アイコンが消えます。

### 2.5 映像と画像の画面パターン設定

(1) 映像と画像の画面パターンを設定するには、リモコンの「レイアウト」ボタンを押します。

(2) リモコンの「矢印」ボタンで「画面パターン」の一覧(下図)から表示パターンを選択して、「決定」ボタンを押します。



(3) リモコンの「矢印」ボタンで「保存」を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押します。

### 3. 各大学のシステムの終了

### 3.1 通信の切断

自拠点と相手拠点の2拠点が通信している場合

(1)リモコンの「切断」ボタンを押します。

(2)「切断しますか?」(下図)と表示されます。

切断します	thr?	
切断します	h 2	
914108 7 1		
	and the second se	

(3) リモコンの矢印ボタンで「OK」を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押します。

### 自拠点と複数拠点が接続されている場合

- (1) リモコンの「切断」ボタンを押します。
- (2) 切断したい拠点名が表示されるので(下図)、リモコンの矢印ボタンで切断したい拠点を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押します。1 度に全拠点切断する場合は、「全切断」を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押します。



### 3.2 電源を切って終了

(1) リモコンの「電源」ボタンを押します。

_ <u>0</u>	*		
電源	を切りますか?		
電源	を切りますか?	スタンバイ	1
	電源オフ	電源オフ	
		キャンセル	
FT 岡山理科大学 192.168.101.2	F2 川崎医科大学 192.168.101.7	F3 くらしき作陽大 192.168.101.12	

(2)「電源を切りますか?」と表示されます(下図)。

(3) リモコンの「矢印」ボタンで「電源オフ」を選択します。

(4) リモコンの「決定」ボタンを押すと、約1分後HDビデオ会議システムの電源が切れます。

※完全に電源が切れるとHDビデオ会議システム本体正面の電源ボタンのランプが消えます。

※通信中は、HDビデオ会議システムとカメラをつないでいるターミナルケーブルを外さないよう に注意してください。

### 3.3 電源を切らずにスタンバイモードにする

(1) リモコンの「電源」ボタンを押します。

(2) リモコンの「矢印」ボタンで「スタンバイ」を選択します(下図)。

t-4 <b>1</b>		-	
			State of the other
	電話	草を切りますか?	T
		スタンバイ	スタンパイ 電源オフ
			キャンセル
カメラ 接続	FT 岡山理科大学 192.168.101.2	F2 川崎医科大学 192.168.101.7	F3 くらしき作開大 192.168,101,12

(3) リモコンの「決定」ボタンを押すと、HDビデオ会議システムの電源が完全に切れずに節電 モードになります。

※リモコンの「電源」ボタンを押すと、スタンバイモードは解除されます。

※相手拠点から通信の呼び出しを受けると、スタンバイモードは解除されます。

### 3.4 周辺機器の電源を切る

PC、書画カメラ(OHC)、スピーカーなど周辺機器の電源を切ります。

### 4. その他

### 4.1 音声、ビープ音への対応

### トラブル対応時に備える

音声が途切れるなど、トラブルが発生した場合は、31 ページ以降のメッセージボードを活用します。 画像の乱れや明るさ、アングルの調整などはマイクで直接伝えます。

### リモコンの「ビープ音」を消す

- (1) リモコンの「ツール」ボタンを押します。
- (2) リモコンの「矢印」ボタンでメニューの「音声 3」(下図)を選択します。
- (3) リモコンの「矢印」ボタンで「ビープ音」を選択します。
- (4) リモコンの「矢印」ボタンで「切」を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押します。

(5) リモコンの「矢印」ボタンで「保存」ボタンを選択してリモコンの「決定」ボタンを押します。

※「ビープ音」の設定は、通信中に行えます。

<b>台</b> 設定	<b>1</b>	*	速音		
A =-4	📢 🖀 🎫 1		ビーフ音		切
	☑ 音声2		効果音	ビープ音 切	中
音ッ- 音声 3	☑ 音声3		発信音		ŧŋ
	□•映像1		着信音		切
	□•映像2				
	➡•映像3				
	👬 LAN				
	👬 LAN				
	📩 LAN				
	👬 LAN				
〒4 よく使う設定のみを表	示 <b>する</b>				

### 5. HDビデオ会議システム Q&A

平成 22 年 8 月まで双方向コンテンツ委員会作成

	(Q) 質 問	(A)回答・対策
音声	ā•音 <u>量</u>	
1	自拠点の音声が自拠点の環境でループする場	自拠点のマイクを全て OFF にする。
	合の解決策は。	その状態で相手の声が相手拠点に返る場合
		は、自拠点の内部で音声がループしている。
		マイクがスピーカーの音を拾っているのではな
		いということ。ミキサーの設定、または結線に
		問題がある可能性が高い。
2	自拠点の音声が相手拠点の環境でループする	相手拠点のマイクを全て OFF にする。
	場合の解決策は。	その状態で自拠点の音声が自拠点に返る場
		合は、相手拠点の内部で音声がループしてい
		る。マイクがスピーカーの音を拾っているので
		はないということ。ミキサーの設定、または結
		線に問題がある可能性が高い。
3	ビデオ映像の音量が小さくて良く聞こえないと相	ビデオ映像を流す元の音量を上げる。例えば
	手拠点から意見があった。	PC から DVD 再生する場合、PC のボリューム
		コントロールを上げる。次に、マイクミキサーの
		音量を調整する。
4	ビデオ映像の音量が相手拠点へ大きく送出され	ビデオ映像音声を配信時、自拠点のハンドマ
	る。	イクが ON になっていたので、ハンドマイクは
		OFF にしておく。
5	自拠点のマイク音声が相手拠点でループして聞	自拠点の音響設定を確認する。
	こえる。	
6	分割設定で「音声を検出」モードにしてもかなり	ある程度の音量でしばらく話さなければ
	大きな声を発声しないと画面が切り替わらない。	PCS-XG80の内部で認識しない。また、相手
	6 分割画面にしていて右下の大きい画面が発声	拠点のマイクが ON 状態になっている場合はノ
	側映像に切り替わるときと切り替わらないときが	イズが多いので、音声検出の判定が正常に行
	ある。接続した自拠点の画面が一番大きいま	われない場合がある。音声検出を使用する場
	ま。	合の運用としては、発言しない拠点はマイクを
		OFF にすることが必須。それでも、いいように
		切り替わらない場合は、話者の声量の問題が
		考えられる。
7	Full 画面で「音声を検出」で画面切り替えをする	レイアウトボタンを押し、レイアウトを「Full」に、
	には、どうすればよいか。	放送モードを「音声検出」にする。

	(Q) 質 問	(A)回答・対策
8	全5拠点接続をしているときに分割設定で「音声	放送モードの「音声検出」は、親機(接続した
	を検出」がリストに表示されていないので、選択	拠点)操作でのみ選択可能。子機側(接続さ
	できないことがあった。	れた拠点)の放送モードには「音声検出」の項
		目は表示されない。この事象が発生したとき、
		もしかすると子機として接続していた可能性が
		ある。それ以外の場合で「音声検出」が表示さ
		れない場合はない。
9	相手拠点の音声が2秒程ミュートになり聞こえな	原因不明のため、業者に確認連絡する。
	かった。	
10	6分割画面以上が音声検出して画面が切り替わ	切り替わる。
	るか。	
映像		
1	自拠点のカメラ映像を送信している際に、自拠	リモコンの「F1」ボタンを押すたびに切り替わ
	点の発言者の映像を小さく表示させるレイアウト	る。相手拠点に対しての制御は効かない。
	設定は?その同様のレイアウトを相手拠点にも	
	送ることができる?	
2	1 対 1 の場合は、起動時、相手拠点の映像が一	相手拠点の映像が Full 画面で表示される。
	番に Full 画面で表示される。	
3	自拠点の画像を送信する時は、自拠点の映像	リモコンのレイアウトボタンを押して画面パター
	を Full 画面で設定してほしいと自拠点から要望	ンの中から Full を選択する。
	があった。	
4	自拠点の教員・講師が物を持って説明をする時	リモコンのズームボタンで調整する。
	は、ズームインにしてほしいと相手拠点から要	
	望があった。	
画像		
1	プレゼンテーションボタンを押しても送信画像に	プレゼンテーションデータ送信中に新たな拠点
	切り替わらない。モニター上にもプレゼンテーシ	が加わると、プレゼンテーション機能が効かな
	ョン画像送信アイコンが表示されない。	くなるので一端切断して、再度接続してからプ
		レゼンテーションデータを送信する。時期は未
		定だが、将来的にファームウェアのバージョン
		アップで改善していく見込み。
2	自拠点が相手拠点に接続したが、プレゼンテー	自拠点が全切断して全接続後、機能が使える
	ション機能が有効にならない。	ようになった。原因不明のため、再度同様の
		現象が発生するかどうか確認する。

	(Q)質問	(A)回答・対策
3	多地点接続時かつプレゼンテーション機能を使	プレゼンテーション機能は OFF となり、相手拠
	用している状態で、ある拠点が切断をすると、プ	点にPC画面は送られなくなる。そして、親であ
	レゼンテーション機能が効かなくなるのか。	る自拠点側ではプレゼンテーションのアイコン
		(PC マーク)は表示されたままになっている。プ
		レゼンテーションボタンをおして、一度、プレゼ
		ンテーション機能 OFF にし、再度、プレゼンテ
		ーション機能を ON にすると PC 画面が送信で
		きる。
4	プレゼンテーション画像と入力切替画像はどち	画質については大差ない。
	らのサイズが小さくなるか。画質はどちらがよい	伝送画面サイズは入力切替で RGB 入力を選
	か。	択した場合のほうが若干大きく表示される。
5	親である自拠点が入力切替で画像表示にしたも	できる。
	のは、相手拠点にも送ることができるか。	
6	レイアウト設定で「Bを放送」と「分割でBを放	B を放送: B 拠点のカメラ映像が全画面(単画
	送」の違いは?	面で表示される。
		一番大きいウインドウに B 拠点を表示する。
7	全3拠点以上の場合は、分割画面が一番に表	多地点接続をした場合には下記のように画面
	- 示される。親である目拠点が一番石下に表示さ	が埋まっていく。
	れる。	親である自拠点は最終的に石トの枠に収ま
		6
		切り省えるかは設定により選択が可能。
8		ての通り。
	刮設走じ、  日方を放达」を迭折、または相手拠	
	尽は百戸ミユートにしてゐさ、「百戸俠田」を迭折	
	して先言すればよいか。	
そ0		
1	分割画面では、アノテーションパッドボタンで開	できない。分割画面表示時には、自拠点の画
	始すると、分割画面上を手書き入力できるか。	面に対してのみ書き込みが可能。
2	ビデオ会議システムの電源を入れるときは、本	本体が「スタンバイ状態」ならばリモコンでの電
	体のボタンを押す。リモコンのボタンは無効?	源ボタンで電源を ON にできる。

	(Q)質問	(A)回答・対策
3	相手拠点が、メッセージボードをカメラに向けて	ビデオ映像を送っている時は、相手拠点が映
	メッセージを送っていたが、自拠点は気付かな	るよう分割画面の「PinP」レイアウトモードにし
	かった。	ておく。
4	AV 卓上の PC・テレビ会議システム・OHC などの	AV 卓の選択スイッチを操作するだけでは、選
	スイッチを選択して相手拠点に送っても、リモコ	択した映像は相手拠点に送れない。
	ンで分割設定やプレゼンテーション送信の操作	入力切替で RGB を選択したり、プレゼンテー
	をしないと相手拠点に送れないのか。	ションボタンを押したときに何の映像を送るか
		を選んだだけであるので、実際に相手拠点に
		送信するには、入力切替で RGB を選択する
		か、プレゼンテーションボタンを押す必要があ
		る。
5	カスケード接続方法	親拠点を2つ決めて、1つの親が子に接続す
		る。もう1つの親が子に接続する。最後に親同
		士が接続する。
6	プレゼンテーション中に、相手拠点の画面上に	設定メニューの「一般 3」内の、「インジケータ
	表示される、「プレゼンテーションモードであるこ	表示」で、表示する/しないの設定ができる。
	と」を示すアイコン(インジケータ)を消すことがで	SONY「HD ビジュアルコミュニケーションシス
	きないか。プレゼンテーションの画面上にかかっ	テム」取扱説明書 89 ページ参照。
	てしまうため、見えにくい。	

### 6. 参考資料

- 6.1 SONY「HD ビジュアルコミュニケーションシステム」リモコン操作ガイド (28 ページ)
- 6.2 SONY「HD ビジュアルコミュニケーションシステム」ダイレクトダイヤルを使った簡単接続ガイド (29 ページ)
- 6.3 マイクミキサー音量設定
   ボリュームは各大学の音響設定に合わせて赤△と青△を記入して使用します。
   INPUT1/INPUT3/OUTPUT1/OUTPUT3 の 4 つのみを使用しますが、若干違う大学もあります。
   (30 ページ)
- 6.4 ライブ型遠隔授業の流れとメッセージボード(大学教育連携センター作成) (31ページ以降)

リモコン操作ガイド:通信中に使う機能

詳しい操作のしかたは、取扱説明書(付属CD-ROM内)をご覧ください。



は、ソニー株式会社の商標です。

HDビジュアルコミュニケーションシステム PCS-XG80/XG80S

SOR

## 

ダイワクトダイヤルを使った簡単接続ガイド 詳しい操作のしかたは、取扱説明書(付属CD-ROM内)をご覧ください。





© 2008 Sony Corporation

3-875-772-03 (1)

D audio-technica . :マイケ音量、ビデオ会議音量のマスターボリュームになります。 講義室内スピーカーからでる音量の調整ができます。 このポリュームを上下しても、相手拠点側の音量は変わりません。 :マイク音量のマスターボリュームになります。 :マイク音量のマスターボリュームになります。 このポリュームを上下しても、講義室内の音量は変わりません。 0 ミキサーの各ボリュームやスイッチ類を下記図のようにあわせてください。 0 1.自拠点の「ビデオ会議音量」ボリュームを上げる。 2.相手拠点の「ビデオ会議送出音量」ボリュームを上げる。 EVEL 1.自拠点の「ビデオ会議送出音量」ボリュームを上げる。 2.相手拠点の「ビデオ会議音量」ボリュームを上げる ビデオ会議送出音量 **DUTPUTボリューム** EVEL Ň LEVEL 教室内音量 く COUTPUTボリューム> ビデオ会議送出音量 LEVEL. 教室音量 TRIM WWX NIN EVEL PEAK 234 NDISSIGN :ワイヤレスマイクの音量を調整できます。 :ビデオ会議システムを通じてくる、相手拠点からの音量を調整できます。 ※INPUTボリュームは内側と外側2つのツマミがあります。 内側は青色(▲)、外側は(▲)にあわせてください。 ビデオ会議音量 ۰× F ↑ N . С Ч Aーェリオリコーム 相手拠点からの音声が自拠点で小さい ↑ 2341 自拠点の音声が相手拠点で小さい ž Peak ※遠隔講義を始める際には、 ASSIGN RIM 音量調整の基本> マイク音量 ă E マイクミキサー音量設定 NIN W C O PEAK Assion 2341 <ムーェビボTUPUTボリューム> マイク音量 ビデオ会議音量

ライブ型遠隔授業の流れ

	配信大学	受信大学
授	<ul> <li>テレビ会議システムの電源をONにする。</li> <li>ウメラのプリセットを設定する。</li> <li>・ロショー</li> <li>・配信大学の映像・音声の確認</li> <li>・配信大学の映像・音声の確認</li> <li>・受信大学の映像・音声の確認</li> <li>・ブレゼンテーションモードの確認</li> <li>・レイアウト(画面パターン、放送モード)の確認</li> <li>・授業時間まで待機</li> </ul>	<ul> <li>15分前 テレビ会議システムの電源をONICする</li> <li>10分前</li> <li>10分前</li> <li>副信大学から接続</li> <li>確認事項</li> <li>確認事項</li> <li>・配信大学の映像・音声の確認</li> <li>・受信大学の映像・音声の確認</li> <li>・受信大学の映像・音声の確認</li> <li>・受信大学の映像・音声の確認</li> <li>・受信大学の映像・音声の確認</li> <li>・受信大学の映像・音声の確認</li> <li>・受信大学の映像・音声の確認</li> <li>・受信大学の映像・音声の確認</li> <li>・受信大学の映像・音声の確認</li> <li>・受信大学の映像・音声の確認</li> </ul>
授中	<ul> <li>レイアウト (画面パターン・放送モード) の切り換え</li> <li>・先生 + PC → Full等・自分を放送</li> <li>・先生のみ → Full等・自分を放送</li> <li>・映像のみ → Full等・自分を放送</li> <li>・映像のみ → Full等・自分を放送</li> <li>・質問・3ミュェケーション → Full・分割 or 音声検出</li> <li>・トラブル対応 (メッセージボード等活用)</li> </ul>	<ul> <li>レイアウト (画面パターン) 切り換え</li> <li>・先生+PC → PandP等 (PinP(は一部不可視部分有)</li> <li>・先生のみ → Fuil等</li> <li>・映像のみ → Fuil等</li> <li>・ 戦闘・コミュニケ・ション → Fuil</li> <li>・ 首問・コミュニケ・ション → Fuil</li> <li>・ トラブル対応 (メッセージボード等活用)</li> </ul>
擾業後	●接続を切断する ●テレビ会議システムの電源をOFFにする	●切断は配信大学が行う ●テレビ会議システムの電源をOFFにする
・ 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 」 一 、 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	「型遠隔授業時の注意(配信大学の授業担当 り換え、画面レイアウト(画面パターン・放送モード)の切り換え	<b>当教員向け)</b> <sup>を忘れないでください。 い。</sup>

・受信大学の様子を適宜確認しながら、メッセージボード等トラブルがあれば対応できるよう、授業を進めてください。 ・レーザーポインターは受信大学には見えませんので、ペンタブレットまたはPCのマウスを使って提示してください。 ・PowerPoint作成時、[黄色背景+白文字]の組み合わせは、学生が見えにくい場合がございますので、極力使用は控えてください。

**Presson** 

Nganon 通 # ר ╢╢ ΗЬ 4 相手の音声がまったく聞こえない トラブル・症状 



## 也 胝 齨 ΗЬ HI **A** こ HU

通

≭

相手の音声が小さく、聞き取れない

トラブル・症状





相手の映像が見えない(こちらの映像は送信できている可能性がある場合)

トラブル・症状 ●

壮 通



OTGABON

,





C +6 0 Ч ₩6 17 U え 

#

通

相手にこちらの音声が聞こえているか確認する





**None** 

F



カメラ(教師・学生等)画面とパソコン画像が切り替えられていない

受信大学用



# 1 6



教員が話をしている時に、画面レイアウトが分割画面で表示されていて、教員の映像だけに切り換えてほしい

トラブル・症状 ●

受信大学用



90000





Ю

見べ

### SONY PCS-XG80 HDビデオ会議システム 操作説明書

制 作: 岡山オルガノン 双方向コンテンツ委員会

説明書に関するお問い合わせ先:

岡山オルガノン 岡山商科大学オフィス 〒700-8601 岡山市北区津島京町2丁目 10-1 TEL.086-256-6670 FAX.086-256-6656 E-mail shodai@okayama-organon.jp URL http://okayama-organon.jp/



SONY PCS-VCS ver.4.2.1

2011.03 Version.1

目次

1. はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.1 ルーターについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.2 接続について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1.3 ログイン アカウントについて ・・・・・・・・・・	1
2.「分割画面表示(固定)」で配信する場合 ・・・・・・	2
2.1 講義室に接続(入室) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.2 PCを使って講義室の管理画面にログイン ・・・・	4
2.3 配信する講義パターンを選択 ・・・・・・・・・	5
2.4 受信大学の呼び出し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
2.5 発言の許可 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2.6 分割画面の配置変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
2.7 受信大学の切断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
2.8 管理画面の更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
2.9 配信大学の切断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
2.10 管理画面のログアウト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
3.「1画面表示(固定)」で配信する場合	11

多地点接続を可能としたHD多地点ビデオ会議サーバー(MCU)

岡山オルガノン連携校15 大学を同時接続してお互 いの映像、音声、画像をハ イビジョンで配信するため の操作をスムーズに行うた めの操作説明書です。

※MCU(Multi point control Unit)は多地点間の音声合 成や音声反応型映像切り 替えなどに対応し、ミーティ ングの作成、予約、編集な どの集中管理を行うことが できます。

### 1. はじめに

本説明書で説明している接続方法は、多地点接続装置(以下「MCU」と呼びます)通信方式を使用し、配信大学(議長)が操作する方法を説明しています。

MCUを使用して配信するためには、パソコンを1台用意してテレビ会議システムと同じインターネッ ト環境(Bフレッツ)に接続する必要があります。

### 1.1 ルーターについて

B フレッツに接続して MCU 管理画面にアクセスするには、新たに導入したギガビット VPN ルーターの背面にある LAN ポート(いずれの空きポートでも可)に LAN ケーブルを差し込み、パソコンと接続することにより使用が可能となります。

本説明書は、下記(1)と(2)の2パターンの講義室(ミーティングルーム)のいずれかに入室して講義を 配信する方法について記載しています。

(1) 分割画面表示(固定) [プレゼンテーションタイプ・オープンモード・議長制御]

(2) 1 画面表示(固定) [プレゼンテーションタイプ・オープンモード・議長制御]

その他、「分割画面と 1 画面の切り替え[プレゼンテーションタイプ・レクチャーモード・議長制御]」を 操作できるパターンがありますが、 画面構成に制限があります。 詳しくは岡山商科大学オフィスまでお尋ねください。

### 1.2 接続について

開設されている講義室には、いつでも接続や切断ができます。 通信中は、上記2パターンの講義室を切り替えできません。まず接続されている受信大学およ び配信大学(議長)を全切断して、再度共有アドレス帳から講義室を選択して入室します。

### 1.3 ログイン アカウントについて

管理画面にログインするためのログイン名は変更できません。パスワードはログイン後、メニュ ーの「個人設定」ページで変更できますが、変更後のパスワードは大切に保管してください。万 がー、パスワードを忘れた場合は大学教育連携センターまでご連絡ください。

### 2.「分割画面表示(固定)」で配信する場合

### 2.1 講義室に接続(入室) [テレビ会議システムのリモコンを使用)]

(1) リモコンの「矢印」ボタンで「接続」を選択して(下図)、リモコンの「決定」ボタンを押します。



(2) リモコンの「矢印」ボタンで「共有アドレス帳」を選択して(下図)、リモコンの「決定」ボタンを押します。



(3) "共有アドレス帳を取得できました"と表示され(下図)、MCU につながり、講義室に接続できました。



(4) テレビ会議システムのリモコンの「F1」ボタンを押して、一覧表示(下図)に切り替えます。リモコンの「矢印」ボタンで自分の大学名の講義室「〇〇大学(分割画面)」(例)を選択して、入室します。



(5) 自分の大学名の講義室「〇〇大学(分割画面)」(例)に入室(下図)し、講義に参加する準備ができました。



### 2.2 PCを使って講義室の管理画面にログイン

※ PC はテレビ会議システムと同じ回線の B フレッツに接続します。

(1) Internet Explorer を起動します。

(2) Internet Explorer の「アドレス」欄(下図)に「http://192.168.100.2:8080」を入力します。



(3)「ログイン名」と「パスワード」欄(下図)に、ログインする各大学のログイン名とパスワードを入力し ます。



(4)「ログイン」ボタン(下図)をクリックしてログインします。



(5) 講義室を管理するページにログインできました。画面上にログインしたユーザ名が表示されます (下図)。



### 2.3 配信する講義パターンを選択

(1) メニューの「コントロールパネル」をクリックします。



(2)「ミーティング情報」欄(下図)から、登録されている各大学の 2 パターンのいずれか(「分割画面」 または「1 画面」パターン)の講義室をクリックして入室します。

<ul> <li>March 1982 1988 208 3 10000 Arconnect pr</li> </ul>	ARE STREET	* * X * MALO	06 U	+ 4	
CCV.9 ELED ATRIAC COMMUNICATION ONC	MEC LINE			100.00	
PELA		server of \$ sec.	Land ) Some ( )	-	
14 (1999-1997) (1997) (1997) (1997)	30404444				
1 809 > 02+0-6/585			0	1.7	
1-762788					
- R.an.+PHAR	718.74 (4.917	+7,4+	Alter P	スク	ロールボタン
	Contract of Contra		State of the		
LINE IVA.					
PRIDING TROOP	ミーティング	害報			

- ※ 表示枠が小さく 1 つの講義室しか見えないため、右側のスクロールボタン(上図)をクリック して 3 パターンの講義室を確認します。
- ※ 入室できるのは、最初に共有アドレス帳から選択して入室した同じ講義室のみです。

(3) <u>最初に共有アドレス帳から入室した講義室「〇〇大学(分割画面)」(例)</u>を「ミーティング情報」欄 からクリックすると、「参加しているユーザ」欄に自分の大学名が表示されます。

O VISUAL COMMUNICATION CALINE - WINDOWS DRIVER EXPONENT	A loss for her her her her her her her her her he	000-000	
The second secon	• • X 🗢 101.0	н р.	
ERICA 9 MENO VISUAL COMMUNICATION ONLINE			
PELA	A	( Lond ) Summer ( mag)	
100 BLAR	Sectore		
₽ #29+32+0-6/(#6		0.7	
1-74/288 2-34/28 2-34/28 2-34/28 2-34/28	30 t-1	**************************************	(例)岡山商科大学デモ(分割画面)
Alexanorman ministry Duran 1 Augustry the			
	参加しているユー	- <b>ザ</b>	

### 2.4 受信大学の呼び出し

(1) 画面右の「コントロール」リストから「呼出」をクリックして、講義を受信する大学を呼び出します。

HO VOUR COMMENTATION ON THE AVAILABLE PROVIDED AND A	Tables & Long	* * X @ MAA	DRE .	p +
ERCAS CHEVISIAL COMMUNICATION ON INC	e Ruit			
	3+0-644	· 1	- taked 1 South	a 1 ma
2 419 > 32+0-4/(#A				0 7
1-74/288 6 	347 258:+-16:977	8-7-6-1	*****	
2002 100			2.93-4 5-4- 9-52 1-5-19 1-5-10	
			コントロ-	-ル → 呼出
(		``		

(2)「呼出し可能なユーザ」リスト(下図)から、大学名の左側のチェックボックスをクリックして、受信 する大学を選択(複数選択可)して、「呼出」ボタンをクリックします(下図)。



(3)「参加しているユーザ」リスト(下図)に呼び出した受信大学が表示されます。表示されていない 場合は、「今すぐ更新」のボタンを押すと最新の情報が表示されます。



(4) テレビ会議システムの映像モニター(スクリーン)には全大学が分割画面(下図)で表示されます。



※ 接続直後は、配信大学(議長)が一番左上に表示されます。

### 2.5 発言の許可

(1)「全て選択」のチェックボックス(下図)をクリックして、参加している全ユーザを選択し、「発言許可」ボタン(下図)をクリックします。



(2)「参加しているユーザ」リストの「マイク」アイコン(下図)がカラーになり、会話できる状態になりま す。



- 2.6 分割画面の配置変更
  - (1)発言する大学を分割画面の一番左上に表示させるために、画面右の「コントロール」リスト(下図)から「チャンネル設定」をクリックします。



(2)「チャンネル 1」リストから大学を1 つ選択します。左の「参加しているユーザ」リストの"[1]"の表示が切り替わります。



(3) 選択した大学の映像が、一番左上に配置変更されました。



### 2.7 受信大学の切断

(1)「参加しているユーザ」リストから切断する受信大学を選択してクリックして、「切断」ボタン(下図)をクリックします。または全受信大学を一斉に切断する場合、「全て選択」のチェックボックス(下図)をクリックして、「切断」ボタンをクリックします。

The second secon	the second s			a second
ECTO ( Construction and Construction	es 2342 672	RX 8. Mart 1995.24	Can Cana	
2 829 × 2040-A/14A				0 3
1-7-0788 	900 21124-11120	+ 7.40		
Alexandri Victori Alexandri Victori Particiati Victori Alexandri Victori Alexandri Alexandri Alexandri	全て選択		240-6 -54	
切断				

※ 受信大学は通信中、テレビ会議システムのリモコンを使用して、切断することができます。

### 2.8 管理画面の更新

(1) 管理画面で設定等を変更した場合、ページ更新は手動表示に設定されています。変更後の画 面をすぐに確認するには、「今すぐ更新」(下図)をクリックします。



(2) 例えば、受信大学を切断後、「今すぐ更新」ボタンをクリックすると、「参加しているユーザ」から 切断した受信大学が消えます。

Company in Land and Company and Company and Company	*[49] H. 🔮 Jahos	P		· [1] · ] · · · ·	press prime	_
Green Vision Connect	C Andres Ballon K Las. K Las.	E - E - State State	128 Webber		a con a const	
2 ese ase - Artea	c	0 7				0
1-762788 0 1-76278 507 4 3.8647714388 7474-4017	1-7.4-7 BIRS	-Tronal	187 11829-14640	1-7/1-1		
AND THE	240-6 -	- Auto In			pick de	•
Martinia-V H and A		BEAR CLIME				
A ALANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND						
			18-11 - 11-8			

### 2.9 配信大学の切断

(1) 配信大学自身は管理画面から切断ができないため、テレビ会議システムのリモコンを使用して 切断します。

※必ず受信大学を全て切断してから、最後に配信大学(議長)が切断します。

### 2.10 管理画面をログアウト

 MCU の管理画面を終了するには、画面右上の「Logout」(下図)をクリックして、アカウントをログ アウトします。

Contraction and the second sec	24.7VE			
PELA	8188 SHO-6448	· 1	1 1000 ( 100 per ( 100 )	ログアウ
2 107 - 02-0-6/18A			07	
1-76/788 1-76/788 - 1-76/78	517.7-16317	1-7:4-1		
adds from a	(14100)		104-4 (Ele-	
201.2.0.1.T				

### 3.「1 画面表示(固定)」で配信する場合

- ・ まず、テレビ会議システムのリモコンで自分の大学名の講義室「〇〇大学(1画面)」(例)に入室して から行ってください。
- ・ 主な操作方法については、2 ページの「(1)分割画面表示(固定)で配信する場合」を参考にしてくだ さい。
- ・配信する映像画面を受信大学のカメラ映像に変更する場合は、配信大学(議長)が手動で「チャンネ ル設定」による変更を行います。

以上

### SONY PCS-VCS ver.4.2.1 MCU 接続方式 テレビ会議システム 操作説明書

制 作: 岡山オルガノン 双方向コンテンツ委員会

説明書に関するお問い合わせ先:

岡山オルガノン 岡山商科大学オフィス 〒700-8601 岡山市北区津島京町2丁目 10-1 TEL.086-256-6670 FAX.086-256-6656 E-mail shodai@okayama-organon.jp URL http://okayama-organon.jp/